

KÄUFERLE

BEDIENUNGSANLEITUNG FUNKHANDSENDER

Einzel-Toranlage mit Rot-Ampel:
Taste 1 zum Ein- und Ausfahren drücken!

Einzel-Toranlage mit Rot/Grün-Ampel:
Taste 1 zum Einfahren drücken!
Taste 2 zum Ausfahren drücken!

Doppel-Toranlage mit Rot-Ampel:
Taste 1 für das Einfahrtstor drücken!
Taste 2 für das Ausfahrtstor drücken!

Die Tasten 3 und 4 sind ohne Funktion.
Bei falscher Bedienung kommt es zu Fehlschaltungen der Ampelanlage.

