

BEDIENUNGS-, WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Für Rollläden, Außenjalousien/Raffstores, Vorsatz-Rollläden, Aufsatzrollläden, Markisen und Zip Screens

Grundsatz

Generell müssen Rollläden, Außenjalousien/Raffstores, Vorsatz-Rollläden, Aufsatzrollläden, Markisen und Zip Screens frei bewegt werden können. Gegenstände wie Stühle, Blumentöpfe, Besen, Eimer, etc. dürfen den Ablauf nicht behindern. Jede Behinderung kann einen Schaden zur Folge haben, besonders bei Motorantrieb des Rollladens/Raffstore.

Gurtbedienung

Der Gurt ist zum Öffnen und Schließen langsam und gefühlvoll zu betätigen. Der Gurt ohne seitlichen Versatz von oben nach unten führen. Das Hochreißen des Rollladens bis zum Anschlusspunkt sowie das ungebremste Herablassen bis zum Fenstersims führen unweigerlich zu Schäden.

Motorantrieb

Versuchen Sie nicht selbst zu reparieren. **LEBENSGEFAHR!!!!!!** Bei Störungen umgehend an den Fachbetrieb wenden.

Kurbelbedienung

Achtung nicht weiter wie bis zum Anschlag Rollladen (auf/ab) kurbeln. Kurbel am Gelenk nicht zu stark ablenken. Das Getriebe soll über die Kurbel frei und leichtgängig bedienbar sein. Bei Störungen bitte an den Fachmann wenden.

Rollladenabschlussdeckel

Der Rollladenkasten-Abschlussdeckel (Innenrevision) soll nicht übertapeziert oder überputzt werden. Bitte darauf achten, dass diese Revisionsöffnung immer frei zugänglich bleibt. Bei Reparatur-Bedarf stets an den Fachbetrieb wenden.

Bei einer Reparatur wird der Rollladen von uns ausgebaut. Eventuell anfallende Maler- oder Tapezierarbeiten werden von uns nicht übernommen.

Bei Hitze

An heißen oder sonnigen Tagen soll darauf geachtet werden, dass die Rollläden nicht vollständig geschlossen werden, sondern die Licht-/Luftschlitze geöffnet bleiben. Somit ist für eine ausreichende Hinterlüftung der Rollläden gesorgt. Es wird ein Hitzestau vermieden, dessen Folge ist meist das Ausbauchen (Verformung) der Rollläden/Raffstore. Teilbeschattungen der Glasscheiben sind bei Rollo/Raffstore zu vermeiden. (Glasbruchgefahr durch thermische Spannungen)

Bei Kälte

Bei Kälte und Frost, insbesondere bei Eisregen kann ein Rollladen anfrieren. Bitte wenden Sie in diesem Fall keine Gewalt an. Schalten Sie automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren auf Handbedienung. Motorbetriebene Rollläden nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Falls der Rollladen/Raffstore angefroren ist sofort stoppen.

Pflegen/Reinigen

Die Elemente sollten halbjährlich gewartet werden, mechanische Teile gefettet und geölt. Bitte keine lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger verwenden. Für das optimale Pflegen empfehlen wir Kunststoffreiniger für Hart-PVC.

Wartung und Instandhaltung: Wir empfehlen Ihnen einen Wartungsvertrag. Gerne informieren wir Sie!

ACHTUNG: diese Information bitte an den Endkunden, Architekten, Planer, Mieter, Bediener usw. weiterleiten!